



Priručnik za postavljanje

Adapter za spajanje na bežični LAN

BRP069C81
BRP069C82

Priručnik za postavljanje
Adapter za spajanje na bežični LAN

Hrvatski

Sadržaj

1	O ovom dokumentu	2
2	Sigurnosne upute specifične za instalatera	2
3	O adapteru	3
3.1	Sastavni dijelovi.....	3
3.2	Osnovni parametri.....	3
3.3	Kompatibilnost.....	3
4	O pakiranju	3
4.1	Za raspakiranje adaptera	3
5	Instalacija	3
5.1	Mjere opreza pri postavljanju adaptera	3
5.2	Priprema mjesta ugradnje	3
5.2.1	Zahtjevi za mjesto postavljanja	3
5.3	Spajanje električnog ožičenja.....	3
5.3.1	Pregled električnih priključaka	3
5.3.2	Za povezivanje adaptera s jedinicom.....	3
5.4	Zatvaranje adaptera	4
5.4.1	Za zatvaranje adaptera	4
5.5	Postavljanje adaptera	4
5.5.1	Za postavljanje adaptera.....	4
6	Pokretanje sustava	5
7	Konfiguracija	5
7.1	Za instalaciju aplikacije "Daikin Residential Controller".....	5
7.2	Za konfiguriranje adaptera	5
8	Predaja korisniku	5

1 O ovom dokumentu

Ciljana publika

Ovlašteni instalateri

Komplet dokumentacije

Ovaj dokument dio je kompleta dokumentacije. Cijeli komplet obuhvaća:

- **Opće mjere opreza:**
 - Sigurnosne upute koje morate pročitati prije postavljanja
 - Format: papir (u pakiranju unutarnje jedinice)
- **Priručnik za instalaciju:**
 - Upute za postavljanje
 - Format: Papir (isporučen u kompletu)
- **Referentni vodič za instalatera:**
 - Upute za postavljanje, konfiguraciju, smjernice za primjenu,...
 - Format: digitalne datoteke na adresi <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>
- **Izjava o sukladnosti:**



INFORMACIJA: Izjava o sukladnosti

Poduzeće Daikin Industries Czech Republic s.r.o. ovim izjavljuje da je radijska oprema vrste BRP069C41 sukladna s Direktivom 2014/53/EU. Izvorna izjava o sukladnosti dostupna je na stranici <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.



INFORMACIJA

Za pojediniosti o specifikacijama, načinima postavljanja, često postavljanim pitanjima, savjetima za otklanjanje smetnji i najnovijoj inačici ovog priručnika, posjetite <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>.



Najnovije revizije priložene dokumentacije možete pronaći na regionalnim internetskim stranicama tvrtke Daikin ili zatražiti od trgovca.

Izvorna dokumentacija napisana je na engleskom jeziku. Svi ostali jezici su prijevodi.

2 Sigurnosne upute specifične za instalatera

Uvijek se pridržavajte sljedećih sigurnosnih uputa i odredbi.

Postavljanje (vidi "5 Instalacija" ► 3))



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

- Prije instaliranja adaptera isključite električno napajanje.
- NEMOJTE rukovati adapterom s mokrim rukama.
- NE dopustite da se adapter ovlaži.
- NEMOJTE rastavljati, preinačivati ili popravljati adapter.
- Kada odvajate spojni kabel uhvatite za utikač.
- U slučaju da je adapter oštećen isključite električno napajanje.



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

NE uključujte napajanje prije nego što spojite električno ožičenje, zatvorite adapter i postavite ga na unutarnju jedinicu.

Predaja korisniku (vidi "8 Predaja korisniku" ► 5))




OPASNOST

- NEMOJTE rastavljati, preinačivati ili popravljati adapter. To može izazvati požar, udar struje ili ozljedu.
- NE dopustite da se adapter ovlaži, zato ga nemojte koristiti tijekom kupanja ili sličnih aktivnosti s vodom. To može dovesti do električnog udara ili požara.
- NEMOJTE koristiti adapter u blizini medicinske opreme ili osoba koje koriste srčane stimulatore ili defibrilatore. To može izazvati elektromagnetske smetnje opasne po život.
- NEMOJTE koristiti adapter u blizini opreme s automatskim upravljanjem, poput automatskih vrata ili opreme za dojavu požara. To može uzrokovati nesreće zbog pogrešnog ponašanja opreme.
- U slučaju neuobičajenog mirisa ili zvuka, pregrijavanja ili dima koji izlazi iz adaptera, odmah isključite unutarnju jedinicu iz napajanja. U protivnom može doći do požara ili kvara. Ako se to dogodi, obratite se svom prodavaču.
- U slučaju da vam adapter ispadne ili se ošteti, isključite unutarnju jedinicu iz napajanja. U protivnom može doći do požara ili kvara. Ako se to dogodi, obratite se svom prodavaču.

3 O adapteru

Adapter za bežični LAN za povezivanje sustava toplinske crpke na Daikin Cloud putem interneta, čime se omogućuje upravljanje sustavom toplinske crpke putem aplikacije Daikin Residential Controller app.

3.1 Sastavni dijelovi



- a Lampica RUN (narančasta). Zasljetli prilikom povezivanja s usmjerivačem (pristupnom točkom za bežični LAN).
- b Lampica AP lamp
- c Gumb SETUP. Upotrebljava se prilikom povezivanja s usmjerivačem (pristupnom točkom za bežični LAN).
- d Gumb MODE
- e Gumb POWER. Pritiskom ovog gumba UKLJUČUJE/ ISKLJUČUJE se adapter za WLAN.

3.2 Osnovni parametri

Parametar	Vrijednost
Frekventni raspon	2400 MHz~2483,5 MHz
Radio protokol	IEEE 802.11b/g/n
Kanal radio frekvencije	13 ch
Izlazna snaga	13 dBm
Efektivna zračena snaga	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Električno napajanje	DC 14 V / 16 V / 100 mA


3.3 Kompatibilnost

Provjerite je li unutarnja jedinica kompatibilna za upotrebu s adapterom. Za najnovije detalje o instalaciji adaptera i primjenjivim jedinicama posjetite app.daikineurope.com.

4 O pakiranju

4.1 Za raspakiranje adaptera

- Otvorite kutiju.
- Izvadite adapter.
- Odvojite pribor.



- a Adapter
- b Vijci (M3×8) za adapter
- c Držać adaptera s dvostrano ljepljivom trakom
- d Vijci za učvršćenje držača (M3×16)
- e Držać kableske vezice
- f Kableska vezica

- g Spojni kabel
- h Naljepnica serijskog broja (SSID, KEY, MAC)
- i Priručnik za postavljanje

5 Instalacija

5.1 Mjere opreza pri postavljanju adaptera



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

- Prije postavljanja adaptera isključite električno napajanje.
- NE dodirujte adapter mokrim rukama.
- NE dopustite da se adapter smoči.
- NEMOJTE rastavljati, preinačavati ili popravljati adapter.
- Kada odvajate priključni kabel, držite ga za utikač.
- Isključite električno napajanje ako se adapter ošteti.

5.2 Priprema mjesta ugradnje

5.2.1 Zahtjevi za mjesto postavljanja

Adapter je namijenjen za montažu na unutarnju jedinicu, samo u suhom, zatvorenom prostoru.


5.3 Spajanje električnog ožičenja



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

NE uključujte napajanje prije nego što spojite električno ožičenje, zatvorite adapter i postavite ga na unutarnju jedinicu.

5.3.1 Pregled električnih priključaka




- a Adapter za bežični LAN
- b Spojni kabel
- c Tiskana pločica port X35A
- d Tiskana pločica port X50A
- e Tiskana pločica unutarnje jedinice
- f Unutarnja jedinica

5.3.2 Za povezivanje adaptera s jedinicom


- Odvojite gornje kućište od donjeg kućišta.

5 Instalacija




- a Gornje kućište
- b Tiskana pločica adaptera
- c Donje kućište

- 2 Spojite bočnu priključnicu unutarnje jedinice na port tiskane pločice X35A i X50A unutarnje jedinice.
- 3 Spojite bočnu priključnicu adaptera na adapter.



- a Bočna priključnica unutarnje jedinice X35A
- b Bočna priključnica unutarnje jedinice X50A
- c Bočna priključnica adaptera

- 4 Učvrstite kabel pazeći da je dovoljno napušten i bez naprezanja.



a Priključnica



NAPOMENA

UVIJEK spojite žičani ili bežični daljinski upravljač (Primjer: BRC1H, BRC7), u suprotnom online kontroler NEĆE funkcionirati.




INFORMACIJA

Osigurajte rasterećenje od naprezanja na strani unutarnje jedinice uz pomoć kablске vezice i držača kablске vezice koji su uključeni u isporuku kao pribor.


5.4 Zatvaranje adaptera

5.4.1 Za zatvaranje adaptera

- 1 Zakvačite prednje kućište za stražnje kućište.




- 2 Umetnite dva vijka iz vrećice za pribor.



NAPOMENA

Nakon zatvaranja adaptera provjerite je li spojni kabel dobro pričvršćen.



5.5 Postavljanje adaptera

Za postavljanje adaptera upotrijebite držač adaptera (pribor). Postoje 2 načina za postavljanje držača adaptera:

- Pričvršćivanje držača adaptera na površinu uz pomoć vijaka.
- Pričvršćivanje držača adaptera na površinu uz pomoć obostrano ljepljive trake.

5.5.1 Za postavljanje adaptera



NAPOMENA

- Ako za postavljanje primjenjujete obostrano ljepljivu traku, vodite računa o tome da dio površine na koji postavljate držač bude očišćen od prljavštine i masnoća.
- Obavezno čvrsto postavite držač na površinu kako bi ona mogla nositi težinu adaptera.




INFORMACIJA

Točno mjesto držača ovisi o vrsti unutarnje jedinice. Za više podataka posjetite app.daikineurope.com.

Ako se upotrebljavaju vijci


- 1 Pričvrstite držač adaptera na zid/površinu uz pomoć 2 vijka M3×16 (pribor).
- 2 Pogurajte adapter u držač.



- a Mjesta za vijke
- b Držač adaptera

Ako se upotrebljava obostrano ljepljiva traka


- 3 Pričvrstite obostrano ljepljivu traku na držač adaptera.
- 4 Trakom postavite držač na površinu.
- 5 Pogurajte adapter u držač.



6 Pokretanje sustava

Adapter se napaja s unutarnje jedinice. Da bi adapter mogao raditi, uvjerite se da je priključen na unutarnju jedinicu i da je unutarnja jedinica uključena.

Uključite napajanje i provjerite da li RUN svjetlo uređaja trepće.



7 Konfiguracija

Kupac je dužan osigurati::

- Smartphone ili tablet koji minimalno podržava inačicu Android ili iOS, navedenu na app.daikineurope.com.
- Internetsku vezu i komunikacijski uređaj kao što je modem, ruter, itd.
- Pristupnu točku za Wireless LAN
- Instalirana besplatna aplikacija Daikin Residential Controller.

7.1 Za instalaciju aplikacije "Daikin Residential Controller"

- 1 Otvorite:
 - Google Play za uređaje sa sustavom Android.
 - App Store za uređaje sa sustavom iOS.
- 2 Potražite Daikin Residential Controller.
- 3 Za instalaciju slijedite upute na zaslonu.

7.2 Za konfiguriranje adaptera

Otvorite aplikaciju Daikin Residential Controller na pametnom telefonu ili tablet računalu i slijedite upute u aplikaciji.

Za ovaj bežični LAN adapter, dostupan je WPS konfigurator, slijedite upute u aplikaciji.

app.daikineurope.com



8 Predaja korisniku

Nakon postavljanja i konfiguriranja adaptera predajte ovaj priručnik za postavljanje korisniku i upozorite ga na sljedeće mjere opreza.



OPASNOST

- Nemojte rastavljati, preinačavati ili popravljati adapter. Time možete prouzročiti požar, strujni udar ili ozljede.
- Ne dopustite da se adapter smoči i ne upotrebljavajte ga prilikom kupanja ili sličnih aktivnosti s vodom. Time možete prouzročiti strujni udar ili požara.
- Ne upotrebljavajte adapter u blizini medicinske opreme ili osoba koje upotrebljavaju srčane elektrostimulatore ili defibrilatore. To može prouzročiti elektromagnetske smetnje opasne po život.
- Ne upotrebljavajte adapter u blizini opreme s automatskim upravljanjem, kao što su automatska vrata ili oprema za dojavu požara. To može prouzročiti nezgode zbog nepravilnog funkcioniranja opreme.
- Ako se javi neuobičajeni miris ili zvuk te ako dođe do pregrijavanja ili izlaska dima iz adaptera, odmah odspojite unutarnju jedinicu iz napajanja. U suprotnom to može dovesti do požara ili neispravnog rada. Ako se to dogodi, obratite se svom dobavljaču.
- Ako adapter padne ili se ošteti, odspojite unutarnju jedinicu iz napajanja. U suprotnom to može dovesti do požara ili neispravnog rada. Ako se to dogodi, obratite se svom dobavljaču.



NAPOMENA

Ne upotrebljavajte adapter u blizini mikrovalnih pećnica. To može utjecati na komunikaciju s bežičnim LAN-om.

