Tablica postavki polja

Primjenjive unutarnje jedinice

EBSH11P30D▲▼
EBSHB11P30D▲▼
EBSH11P50D▲▼
EBSHB11P50D▲▼
EBSH16P30D▲▼
EBSHB16P30D▲▼
EBSH16P50D▲▼
EBSHB16P50D▲▼
EBSX11P30D▲▼
EBSXB11P30D▲▼
EBSX11P50D▲▼
EBSXB11P50D▲▼
EBSX16P30D▲▼
EBSXB16P30D▲▼
EBSX16P50D▲▼
EBSXB16P50D▲▼

Napomene

(*1) 300 Spremnik
(*2) 500 Spremnik
(*3) *X*
(*4) *H*
(*5) *B*
(*6) EKECBUA3V
(*7) EKECBUA6V
(*8) EKECBUA9W
(*9) Manje RG
(*10) 11P
(*11) 16P

▲ 1, 2, 3,..., 9, A, B, C,..., Z
▼ ,..., 1, 2, 3, ..., 9

Tablica postavki polja					Postavke instalatera u odnosu na tvornički zadane vrijednosti	
Trenutačna lokacija	Kod polja	Naziv postavke		Raspon, korak **Tvornički zadana vrijednost**	Datum	Vrijednost
Prostorija						
	└ Protiv smrzavanja					
1.4.1	[2-06]	Aktivacija	PZ/W	0: Onemogućeno **1: Omogućeno**		
1.4.2	[2-05]	Zadana vrijednost prostorije	PZ/W	4~16°C, korak: 1°C **8°C**		
	└ Raspon temperature					
1.5.1	[3-07]	Minimalno grijanje	PZ/W	12~18°C, korak: 1°C **12°C**		
1.5.2	[3-06]	Maksimalno grijanje	PZ/W	18~30°C, korak: 1°C **30°C**		
1.5.3	[3-09]	Minimalno hlađenje	PZ/W	15~25°C, korak: 1°C **15°C**		
1.5.4	[3-08]	Maksimalno hlađenje	PZ/W	25~35°C, korak: 1°C **35°C**		
Prostorija						
1.6	[2-09]	Pomak sobnog osjetnika	PZ/W	-5~5°C, korak: 0,5°C **0°C**		
1.7	[2-0A]	Pomak sobnog osjetnika	PZ/W	-5~5°C, korak: 0,5°C **0°C**		
	└ Zadana vrijednost ugodnosti prostorije					
1.9.1	[9-0A]	Zadana vrijednost ugodnosti grijanja	PZ/W	[3-07]～[3-06]°C, korak: 0,5°C **23°C**		
1.9.2	[9-0B]	Zadana vrijednost ugodnosti hlađenja	PZ/W	[3-09]～[3-08]°C, korak: 0,5°C **23°C**		
Glavna zona						
2.4		Način zadane vrijednosti		0: Aps 1: VO grijanje, fiksno hlađenje **2: Ovisno o vremenskim prilikama**		
	└ Krivulja ovisnosti o vremenu grijanja					
2.5	[1-00]	Niska temperatura u okolini za krivulju zagrijavanja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	-40~5°C, korak: 1°C **-10°C**		
2.5	[1-01]	Visoka temperatura u okolini za krivulju zagrijavanja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	10~25°C, korak: 1°C **15°C**		
2.5	[1-02]	Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju zagrijavanja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
2.5	[1-03]	Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju zagrijavanja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, korak: 1°C [2-0C]=0: **25°C** [2-0C]=1: **25°C** [2-0C]=2: **25°C**		
	└ Krivulja ovisnosti o vremenu hlađenja					
2.6	[1-06]	Niska temperatura u okolini za krivulju hlađenja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	10~25°C, korak: 1°C **20°C**		
2.6	[1-07]	Visoka temperatura u okolini za krivulju hlađenja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	25~43°C, korak: 1°C **35°C**		
2.6	[1-08]	Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju hlađenja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C **22°C**		
2.6	[1-09]	Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju hlađenja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
Glavna zona						
2.7	[2-0C]	Tip emitera	PZ/W	**0: Podno grijanje** 1: Ventilo-konvektorska jedinica 2: Radijator		
	└ Raspon temperature					
2.8.1	[9-01]	Minimalno grijanje	PZ/W	15~37°C, korak: 1°C **25°C**		
2.8.2	[9-00]	Maksimalno grijanje	[2-0C]≠2: PZ/W [2-0C]=2: PZ/O	[2-0C]=2: 37~60, korak: 1°C **60°C** [2-0C]≠2: 37~55, korak: 1°C **55°C**		
2.8.3	[9-03]	Minimalno hlađenje	PZ/W	5~18°C, korak: 1°C **7°C**		
2.8.4	[9-02]	Maksimalno hlađenje	PZ/W	18~22°C, korak: 1°C **22°C**		
Glavna zona						
2.9	[C-07]	Kontrola	PZ/W	**0: Kontrola TIV** 1: Kont. vanj. ST 2: Kontrola ST		
2.A	[C-05]	Vrsta termostata	PZ/W	0: MMI zahtjevi (uklj. brzi logički sklop) 1: 1 kontakt **2: 2 kontakta**		
	└ Delta T					
2.B.1	[1-0B]	Delta T grijanje	[2-0C]≠2: PZ/W [2-0C]=2: PZ/O	3~10°C, korak: 1°C [2-0C]≠2 (Radijator): 5°C [2-0C]=2 (Radijator): **10°C**		
2.B.2	[1-0D]	Delta T hlađenje	PZ/W	3~10°C, korak: 1°C **5°C**		
	└ Modulacija					
2.C.1	[8-05]	Modulacija	PZ/W	**0: Ne** 1: Da		
2.C.2	[8-06]	Maks. modulacija	PZ/W	0~10°C, korak: 1°C **5°C**		

(*1) 300 Spremnik_(*2) 500 Spremnik_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Manje RG_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tablica postavki polja					Postavke instalatera u odnosu na tvornički zadane vrijednosti	
Trenutačna lokacija	Kod polja	Naziv postavke		Raspon, korak **Tvornički zadana vrijednost**	Datum	Vrijednost
└ Zaporni ventil						
2.D.1	[F-0B]	Tijekom rada termostata	PZ/W	**0: Ne** 1: Da		
2.D.2	[F-0C]	Tijekom hlađenja	PZ/W	0: Ne **1: Da**		
Glavna zona						
2.E		Vrsta krivulje ovisnosti o vremenu	PZ/W	0: 2 vrijednosti **1: pomak nagiba**		
Dodatna zona						
3.4		Način zadane vrijednosti		0: Aps 1: VO grijanje, fiksno hlađenje **2: Ovisno o vremenskim prilikama**		
└ Krivulja ovisnosti o vremenu grijanja						
3.5	[0-00]	Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju zagrijavanja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	[9-05]~min(45,[9-06])°C, korak: 1°C **25°C**		
3.5	[0-01]	Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju zagrijavanja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	[9-05]~[9-06]°C, korak: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
3.5	[0-02]	Visoka temperatura u okolini za krivulju zagrijavanja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	10~25°C, korak: 1°C **15°C**		
3.5	[0-03]	Niska temperatura u okolini za krivulju zagrijavanja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	-40~5°C, korak: 1°C **-10°C**		
└ Krivulja ovisnosti o vremenu hlađenja						
3.6	[0-04]	Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju hlađenja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	[9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
3.6	[0-05]	Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju hlađenja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	[9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C **22°C**		
3.6	[0-06]	Visoka temperatura u okolini za krivulju hlađenja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	25~43°C, korak: 1°C **35°C**		
3.6	[0-07]	Niska temperatura u okolini za krivulju hlađenja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	10~25°C, korak: 1°C **20°C**		
Dodatna zona						
3.7	[2-0D]	Tip emitera	PZ/O	0: Podno grijanje 1: Ventilo-konvektorska jedinica **2: Radijator**		
└ Raspon temperature						
3.8.1	[9-05]	Minimalno grijanje	PZ/W	15~37°C, korak: 1°C **25°C**		
3.8.2	[9-06]	Maksimalno grijanje	[2-0C]≠2: PZ/W [2-0C]=2: PZ/O	[2-0C]=2: 37~60, korak: 1°C **60°C** [2-0C]≠2: 37~55, korak: 1°C **55°C**		
3.8.3	[9-07]	Minimalno hlađenje	PZ/W	5~18°C, korak: 1°C **7°C**		
3.8.4	[9-08]	Maksimalno hlađenje	PZ/W	18~22°C, korak: 1°C **22°C**		
Dodatna zona						
3.A	[C-06]	Vrsta termostata	PZ/W	0: MMI zahtjevi (uklj. brzi logički sklop) 1: 1 kontakt **2: 2 kontakta**		
└ Delta T						
3.B.1	[1-0C]	Delta T grijanje	[2-0D]≠2: PZ/W [2-0D]=2: PZ/O	[2-0D]≠2 (Radijator): 3~10°C, korak: 1°C 5°C [2-0D]=2 (Radijator): **8°C**		
3.B.2	[1-0E]	Delta T hlađenje	PZ/W	3~10°C, korak: 1°C **5°C**		
Dodatna zona						
3.C		Vrsta krivulje ovisnosti o vremenu	PZ/O	0: 2 vrijednosti **1: pomak nagiba**		
Grijanje/hlađenje prostora └ Raspon rada						
4.3.1	[4-02]	Temp. ISKLJ gr. pr.	PZ/W	14~35°C, korak: 1°C **35°C**		
4.3.2	[F-01]	Temp. ISKLJ hl. pr.	PZ/W	10~35°C, korak: 1°C **20°C**		
Grijanje/hlađenje prostora						
4.4	[7-02]	Broj zona	PZ/W	**0: Jedna zona** 1: Dvostruka zona		
4.5	[F-0D]	Način rada crpke	PZ/W	0: Neprestano **1: Uzorak** 2: Zahtjev		
4.6	[E-02]	Tip jedinice	R/W (*3) R/O (*4)	**0: Reverzibilna (*3)** **1: Samo grijanje (*4)**		
4.7	[9-0D]	Ograničenje brzine crpke	PZ/W	0~8, korak:1 0: Nema ogr. 1~4 : 90~60% brzina crpke 5~8: 90~60% brzina crpke tijekom uzorkovanja **6 80% brzina crpke tijekom uzorkovanja**		
Grijanje/hlađenje prostora						
4.9	[F-00]	Crpka izvan opsega	PZ/W	**0: Zabranjeno** 1: Dopušteno		

(*1) 300 Spremnik_(*2) 500 Spremnik_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Manje RG_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tablica postavki polja					Postavke instalatera u odnosu na tvornički zadane vrijednosti	
Trenutačna lokacija	Kod polja	Naziv postavke		Raspon, korak **Tvornički zadana vrijednost**	Datum	Vrijednost
4.A	[D-03]	Povećanje oko 0°C	PZ/W	0: Ne **1: povećanje 2°C, raspon 4°C** 2: povećanje 4°C, raspon 4°C 3: povećanje 2°C, raspon 8°C 4: povećanje 4°C, raspon 8°C		
4.B	[9-04]	Prekoračenje	PZ/W	1~4°C, korak: 1°C **2°C**		
4.C	[2-06]	Protiv smrzavanja	PZ/W	0: Onemogućeno **1: Omogućeno**		
Spremnik						
5.2	[6-0A]	Zadana vrijednost ugodnosti	PZ/W	30~[6-0E]°C, korak: 1°C **55°C**		
5.3	[6-0B]	Zadana vrijednost za eco	PZ/W	30~Min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C **45°C**		
5.4	[6-0C]	Zadana vrijednost ponovnog zagrijavanja	PZ/W	30~Min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C **45°C**		
5.6	[6-0D]	Način zagrijavanja	PZ/W	**0: Samo ponovno zagrijavanje** 3 planirano ponovno zagrijavanje		
└ Dezinfekcija						
5.7.1	[2-01]	Aktivacija	PZ/W	**0: Ne** 1: Da		
5.7.2	[2-00]	Dan rada	PZ/W	0: Svaki dan 1: Ponedjeljak 2: Utorak 3: Srijeda 4: Četvrtak **5: Petak** 6: Subota 7: Nedjelja		
5.7.3	[2-02]	Vrijeme pokretanja	PZ/W	0~23 sata, korak sat 1 **1**		
5.7.4	[2-03]	Zadana vrijednost spremnika	PZ/W	60°C **60°C**		
5.7.5	[2-04]	Trajanje	PZ/W	40~60 min, korak: 5 min **40 min**		
Spremnik						
5.8	[6-0E]	Maksimum	PZ/W	[E-07]=4 40~75°C, korak: 1°C **60°C**		
5.9	[6-00]	Histereza	PZ/W	2~40°C, korak: 1°C **8°C**		
5.A	[6-08]	Histereza ponovnoga zagrijavanja	PZ/W	2~20°C, korak: 1°C **10°C**		
5.B		Način zadane vrijednosti	PZ/W	**0: Aps** 1: Ovisno o vremenskim prilikama		
└ Krivulja ovisnosti o vremenu						
5.C	[0-0B]	Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju KVV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	35~[6-0E]°C, korak: 1°C **50°C**		
5.C	[0-0C]	Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju KVV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	Min(45~[6-0E])~[6-0E]°C, korak: 1°C **55°C**		
5.C	[0-0D]	Visoka temperatura u okolini za krivulju KVV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	10~25°C, korak: 1°C **15°C**		
5.C	[0-0E]	Niska temperatura u okolini za krivulju KVV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	-40~5°C, korak: 1°C **-10°C**		
Spremnik						
5.D	[6-01]	Margina	PZ/W	0~10°C, korak: 1°C **0°C**		
5.E		Vrsta krivulje ovisnosti o vremenu	PZ/O	0: 2 vrijednosti **1: pomak nagiba**		
Korisničke postavke └ Tihi način rada						
7.4.1		Način rada	PZ/W	**0: ISKLJUČENO** 1: Ručno 2: Automatski		
7.4.3		Razina	PZ/W	**0: Tihi način rada** 1: Tiši način rada 2: Najtiši način rada		
└ Cijena el. energije						
7.5.1		Visoko	PZ/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
7.5.2		Srednja	PZ/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
7.5.3		Nisko	PZ/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
Korisničke postavke						
7.6		Cijena plina	PZ/W	0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu **1,0/kWh**		
Postavke instalatera └ Čarobnjak konfiguracije └ Sustav						
9.1.3.2	[E-03]	Tip RG	PZ/O (*6,*7,*8) R/W (*9)	**0: bez grijača (*9)** **2: 3 V (*6)** **3: 6 V (*7)** **4: 9 W (*8)**		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Kućna vruća voda	PZ/O	**HPSU 'Integrirani'**		
9.1.3.4	[4-06]	Hitan slučaj	PZ/W	0: Ručno 1: Automatski 2: Auto red GP/ Kućna vruća voda/ voda UKLJ **3: Auto red GP/ Kućna vruća voda/ voda ISKLJ** 4: Auto red GP/ Kućna vruća voda/ voda ISKLJ		
9.1.3.5	[7-02]	Broj zona	PZ/W	**0: Jedna zona** 1: Dvostruka zona		
9.1.3.6	[E-0D]	Sustav napunjen glikolom	PZ/O	**0: Ne** 1: Da		

(*1) 300 Spremnik_(*2) 500 Spremnik_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Manje RG_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tablica postavki polja					Postavke instalatera u odnosu na tvornički zadane vrijednosti	
Trenutačna lokacija	Kod polja	Naziv postavke		Raspon, korak **Tvornički zadana vrijednost**	Datum	Vrijednost
9.1.3.7	[6-02]	BG kapacitet	PZ/W	0~10 kW, korak: 0,2 kW **0 kW**		
9.1.3.8	[C-02]	Bivalentno	PZ/W	**0 ništa** 1 bivalentni kroz zaglavlje **2 spremnik KVV-a bivalentni (*5)** 3 grijanje spremnika + KVV-a bivalentni		
9.2.4	[D-07]	Solarno	PZ/W	0: Ne 1: Solarno za KVV **2: Solarno za KVV i GP**		
		└ Rezervni grijač				
9.1.4.1	[5-0D]	Napon	PZ/O	**0: 230 V, 1~ (*6, *7, *9)** **2: 400 V, 3~ (*8)**		
9.1.4.2	[4-0A]	Konfiguracija	PZ/W (*7, *8, *9) R/O (*6)	**0: 1 (*6, *9)** **1: 1/1+2 (*7, *8)** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 u hitnom slučaju		
9.1.4.3	[6-03]	Korak kapaciteta 1	PZ/W	0~10 kW, korak: 0,2 kW 0 kW **2 kW (*7)** **3 kW (*6, *8, *9)**		
9.1.4.4	[6-04]	Dodatni korak kapaciteta 2	PZ/W (*7, *8) PZ/O (*6, *9)	0~10 kW, korak: 0,2 kW **0 kW (*6)** **3 kW (*9)** **4 kW (*7)** **6 kW (*8)**		
		└ Glavna zona				
9.1.5.1	[2-0C]	Tip emitera	PZ/W	**0: Podno grijanje** 1: Ventilo-konvektorska jedinica 2: Radijator		
9.1.5.2	[C-07]	Kontrola	PZ/W	**0: Kontrola TIV** 1: Kont. vanj. ST 2: Kontrola ST		
9.1.5.3		Način zadane vrijednosti	PZ/W	0: Aps 1: VO grijanje, fiksno hlađenje **2: Ovisno o vremenskim prilikama**		
9.1.5.4		Raspored	PZ/W	**0: Ne** 1: Da		
9.1.5.5		Vrsta krivulje ovisnosti o vremenu	PZ/W	0: 2 vrijednosti **1: pomak nagiba**		
9.1.6	[1-00]	Niska temperatura u okolini za krivulju zagrijavanja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	-40~5°C, korak: 1°C **-10°C**		
9.1.6	[1-01]	Visoka temperatura u okolini za krivulju zagrijavanja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	10~25°C, korak: 1°C **15°C**		
9.1.6	[1-02]	Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju zagrijavanja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.1.6	[1-03]	Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju zagrijavanja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, korak: 1°C [2-0C]=0: **25°C** [2-0C]=1: **25°C** [2-0C]=2: **25°C**		
9.1.7	[1-06]	Niska temperatura u okolini za krivulju hlađenja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	10~25°C, korak: 1°C **20°C**		
9.1.7	[1-07]	Visoka temperatura u okolini za krivulju hlađenja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	25~43°C, korak: 1°C **35°C**		
9.1.7	[1-08]	Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju hlađenja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C **22°C**		
9.1.7	[1-09]	Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju hlađenja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
		└ Dodatna zona				
9.1.8.1	[2-0D]	Tip emitera	PZ/W	0: Podno grijanje 1: Ventilo-konvektorska jedinica **2: Radijator**		
9.1.8.3		Način zadane vrijednosti	PZ/W	0: Aps 1: VO grijanje, fiksno hlađenje **2: Ovisno o vremenskim prilikama**		
9.1.8.4		Raspored	PZ/W	**0: Ne** 1: Da		
9.1.9	[0-00]	Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju zagrijavanja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	[9-05]~min(45,[9-06])°C, korak: 1°C **25°C**		
9.1.9	[0-01]	Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju zagrijavanja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	[9-05]~[9-06]°C, korak: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.1.9	[0-02]	Visoka temperatura u okolini za krivulju zagrijavanja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	10~25°C, korak: 1°C **15°C**		
9.1.9	[0-03]	Niska temperatura u okolini za krivulju zagrijavanja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	-40~5°C, korak: 1°C **-10°C**		
9.1.A	[0-04]	Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju hlađenja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	[9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
9.1.A	[0-05]	Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju hlađenja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	[9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C **22°C**		

(*1) 300 Spremnik_(*2) 500 Spremnik_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Manje RG_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tablica postavki polja					Postavke instalatera u odnosu na tvornički zadane vrijednosti	
Trenutačna lokacija	Kod polja	Naziv postavke		Raspon, korak **Tvornički zadana vrijednost**	Datum	Vrijednost
9.1.A	[0-06]	Visoka temperatura u okolini za krivulju hlađenja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	25~43°C, korak: 1°C **35°C**		
9.1.A	[0-07]	Niska temperatura u okolini za krivulju hlađenja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	10~25°C, korak: 1°C **20°C**		
	└ Spremnik					
9.1.B.1	[6-0D]	Način zagrijavanja	PZ/W	**0: Samo ponovno zagrijavanje** 3 planirano ponovno zagrijavanje		
9.1.B.2	[6-0A]	Zadana vrijednost ugodnosti	PZ/W	30~[6-0E]°C, korak: 1°C **55°C**		
9.1.B.3	[6-0B]	Zadana vrijednost za eco	PZ/W	30~Min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C **45°C**		
9.1.B.4	[6-0C]	Zadana vrijednost ponovnog zagrijavanja	PZ/W	30~Min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C **45°C**		
9.1.B.5	[6-08]	Histereza ponovnoga zagrijavanja	PZ/W	2~20°C, korak: 1°C **10°C**		
└ Kućna vruća voda						
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Kućna vruća voda	PZ/O	**HPSU 'Integrirani'**		
9.2.2	[D-02]	Crpke KVV	PZ/W	**0: Nema crpke KVV** 1: Trenutačno dostupna vruća voda 2: Dezinfekcija 3: Cirkulacija 4: Cirkulacija i dezinfekcija		
9.2.4	[D-07]	Solarno	PZ/W	0: Ne 1: Solarno za KVV **2: Solarno za KVV i GP**		
└ Rezervni grijač						
9.3.1	[E-03]	Tip RG	PZ/O (*6,*7,*8) R/W (*9)	**0: bez grijača (*9)** **2: 3 V (*6)** **3: 6 V (*7)** **4: 9 W (*8)**		
9.3.2	[5-0D]	Napon	PZ/O	**0: 230 V, 1~ (*6, *7, *9)** **2: 400 V, 3~ (*8)**		
9.3.3	[4-0A]	Konfiguracija	PZ/W (*7, *8, *9) R/O (*6)	**0: 1 (*6, *9)** **1: 1/1+2 (*7, *8)** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 u hitnom slučaju		
9.3.4	[6-03]	Korak kapaciteta 1	PZ/W	0~10 kW, korak: 0,2 kW 0 kW **2 kW (*7)** **3 kW (*6, *8, *9)**		
9.3.5	[6-04]	Dodatni korak kapaciteta 2	PZ/W (*7, *8) PZ/O (*6, *9)	0~10 kW, korak: 0,2 kW **0 kW (*6)** **3 kW (*9)** **4 kW (*7)** **6 kW (*8)**		
9.3.6	[5-00]	Izjednačavanje: deaktivirati rezervni grijač (ili vanjski rezervni izvor topline u slučaju bivalentnog sustava) iznad temperature izjednačenja za grijanje prostora?	PZ/W	0: Ne **1: Da**		
9.3.7	[5-01]	Temperatura izjednačenja	PZ/W	-15~35°C, korak: 1°C **0°C**		
9.3.8	[4-00]	Rad	PZ/W	0: Onemogućeno **1: Omogućeno** 2: Samo KVV		
└ Dodatni grijač						
9.4.1	[6-02]	Kapacitet	PZ/W	0~10 kW, korak: 0,2 kW **0 kW**		
9.4.3	[8-03]	Ekonomični vremenski programator PG	PZ/W	20~95 min, korak: 5 min **50 min**		
9.4.4	[4-03]	Rad	PZ/W	0: Zabranjeno 1: Dopušteno 2: Preklapanje **3: Kompresor isključen** 4: Samo legionela		
└ Hitan slučaj						
9.5.1	[4-06]	Hitan slučaj	PZ/W	0: Ručno 1: Automatski 2: Auto red GP/ Kućna vruća voda/ voda UKLJ **3: Auto red GP/ Kućna vruća voda/ voda ISKLJ** 4: Auto red GP/ Kućna vruća voda/ voda ISKLJ		
9.5.2	[7-06]	Kompresor prinudno ISKLJ.	PZ/W	**0: Onemogućeno** 1: Omogućeno		
└ Balansiranje						
9.6.1	[5-02]	Prioritet grijanja prostora	PZ/W	**0: Onemogućeno** 1: Omogućeno		
9.6.2	[5-03]	Prioritetna temperatura	PZ/W	-15~35°C, korak: 1°C **0°C**		
9.6.3	[5-04]	Zadana vrijednost pomaka PG	PZ/W	0~20°C, korak: 1°C **10°C**		
9.6.4	[8-02]	Vremenski programator anti-recikliranja	PZ/W	0~10 sati, korak: 0,5 sati **0,5 sati**		
9.6.5	[8-00]	Minimalno vrijeme rada vremenskog programatora	PZ/O	0~20 min, korak: 1 min **1 min**		
9.6.6	[8-01]	Maksimalno vrijeme rada vremenskog programatora	PZ/W	5~95 min, korak: 5 min **30 min**		
9.6.7	[8-04]	Dodatni vremenski programator	PZ/W	0~95 min, korak: 5 min **95 min**		
Postavke instalatera						
9.7	[4-04]	Sprečavanje smrzavanja cijevi	PZ/W	0: Kontinuirani rad pumpe **1: Nekontinuirani rad pumpe (*5)** **2: ISKLJ (ako ne *5)**		
└ Napajanje po tarifnom modelu upravljane potrošnje						

(*1) 300 Spremnik_(*2) 500 Spremnik_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Manje RG_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tablica postavki polja					Postavke instalatera u odnosu na tvornički zadane vrijednosti	
Trenutačna lokacija	Kod polja	Naziv postavke		Raspon, korak **Tvornički zadana vrijednost**	Datum	Vrijednost
9.8.2	[D-00]	Dopusti grijač	PZ/W	**0: Ništa** 1: Samo PG 2: Samo RG 3: Svi grijači		
9.8.3	[D-05]	Dopusti pumpu	PZ/W	0: Prinudno ISKLJ **1: Kao i obično**		
9.8.4	[D-01]	Napajanje po tarifnom modelu upravljane potrošnje	PZ/W	**0: Ne** 1: Akt. otvoreno 2: Akt. zatvoreno 3: Pametna mreža		
9.8.6		Dopusti električne grijače	PZ/W	**0: Ne** 1: Da		
9.8.7		Omogući međupohranu prostorije	PZ/W	**0: Ne** 1: Da		
9.8.8		Granica postavke kW	PZ/W	0~20 kW, korak: 0,5 kW **2 kW**		
	└ Kontrola potrošnje snage					
9.9.1	[4-08]	Kontrola potrošnje snage	PZ/W	**0: Nema ogr.** 1: Neprestano 2: Dig. inputi 3: Monitor opterećenja		
9.9.2	[4-09]	Način zad. vr.	PZ/W	0: Struja **1: Snaga**		
9.9.3	[5-05]	Granica	PZ/W	0~50 A, korak: 1 A **50 A**		
9.9.4	[5-05]	Granica 1	PZ/W	0~50 A, korak: 1 A **50 A**		
9.9.5	[5-06]	Granica 2	PZ/W	0~50 A, korak: 1 A **50 A**		
9.9.6	[5-07]	Granica 3	PZ/W	0~50 A, korak: 1 A **50 A**		
9.9.7	[5-08]	Granica 4	PZ/W	0~50 A, korak: 1 A **50 A**		
9.9.8	[5-09]	Granica	PZ/W	0~20 kW, korak: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.9	[5-09]	Granica 1	PZ/W	0~20 kW, korak: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.A	[5-0A]	Granica 2	PZ/W	0~20 kW, korak: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.B	[5-0B]	Granica 3	PZ/W	0~20 kW, korak: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.C	[5-0C]	Granica 4	PZ/W	0~20 kW, korak: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.D	[4-01]	Prioritetni grijač		**0: Ništa** 1: PG 2: RG		
9.9.F	[7-07]	Aktivacija BBR16* *BBR16 postavke vidljive su samo kada je jezik korisničkog sučelja postavljen na švedski.	PZ/W	**0: Onemogućeno** 1: Omogućeno		
	└ Mjerenje energije					
9.A.1	[D-08]	Ulaz impulsa 1	PZ/W	**0: Ne** 1: 0,1 puls/kWh 2: 1 puls/kWh 3: 10 puls/kWh 4: 100 puls/kWh 5: 1000 puls/kWh		
9.A.2	[D-09]	Ulaz impulsa 2 / PV meter	PZ/W	**0: Ne** 1: 0,1 puls/kWh 2: 1 puls/kWh 3: 10 puls/kWh 4: 100 puls/kWh 5: 1000 puls/kWh 6: 100 puls/kWh (PV meter) 7: 1000 puls/kWh (PV meter) 8 1 impuls/m³ (praćenje plina) 9 10 impuls/m³ (praćenje plina) 10 100 impuls/m³ (praćenje plina)		
	└ Osjetnici					
9.B.1	[C-08]	Vanjski osjetnik	PZ/W	**0: Ne** 1: Vanj. osjetnik 2: Sobni osjetnik		
9.B.2	[2-0B]	Pomak osjetnika	PZ/W	-5~5°C, korak: 0,5°C **0°C**		
9.B.3	[1-0A]	Prosječno vrijeme	PZ/W	**0: Bez prosjeka** 1: 12 sati 2: 24 sata 3: 48 sati 4: 72 sata		
	└ Bivalentno					
9.C.1	[C-02]	Bivalentno	PZ/W	**0 ništa** 1 bivalentni kroz zaglavlje **2 spremnik KVV-a bivalentni (*5)** 3 grijanje spremnika + KVV-a bivalentni		
9.C.2	[7-05]	učinkov. bojlera	PZ/W	**0: Vrlo visoka** 1: Visoka 2: Srednja 3: Niska 4: Vrlo niska		
9.C.3	[C-03]	Temperatura	PZ/W	-25~25°C, korak: 1°C **0°C**		
9.C.4	[C-04]	Histereza	PZ/W	2~10°C, korak 1°C **3°C**		
Postavke instalatera						
9.D	[C-09]	Izlaz alarma	PZ/W	**0: Normalno otv.** 1: Normalno zatv.		
9.E	[3-00]	Aut. pon. pokretanje	PZ/W	0: Ne **1: Da**		
9.F	[E-08]	Funkc. uštede snage	PZ/W	0: Onemogućeno **1: Omogućeno**		
9.G		Onemogućite zaštite	PZ/W	**0: Ne** 1: Da		
	└ Pregled lokalnih postavki					

(*1) 300 Spremnik_(*2) 500 Spremnik_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Manje RG_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tablica postavki polja					Postavke instalatera u odnosu na tvornički zadane vrijednosti	
Trenutačna lokacija	Kod polja	Naziv postavke		Raspon, korak **Tvornički zadana vrijednost**	Datum	Vrijednost
9.I	[0-00]	Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju zagrijavanja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	[9-05]~min(45,[9-06])°C, korak: 1°C **25°C**		
9.I	[0-01]	Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju zagrijavanja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	[9-05]~[9-06]°C, korak: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.I	[0-02]	Visoka temperatura u okolini za krivulju zagrijavanja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	10~25°C, korak: 1°C **15°C**		
9.I	[0-03]	Niska temperatura u okolini za krivulju zagrijavanja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	-40~5°C, korak: 1°C **-10°C**		
9.I	[0-04]	Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju hlađenja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	[9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
9.I	[0-05]	Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju hlađenja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	[9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C **22°C**		
9.I	[0-06]	Visoka temperatura u okolini za krivulju hlađenja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	25~43°C, korak: 1°C **35°C**		
9.I	[0-07]	Niska temperatura u okolini za krivulju hlađenja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	10~25°C, korak: 1°C **20°C**		
9.I	[0-0B]	Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju KVV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	35~[6-0E]°C, korak: 1°C **55°C**		
9.I	[0-0C]	Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju KVV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	Min(45~[6-0E])~[6-0E]°C, korak: 1°C **55°C**		
9.I	[0-0D]	Visoka temperatura u okolini za krivulju KVV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	10~25°C, korak: 1°C **15°C**		
9.I	[0-0E]	Niska temperatura u okolini za krivulju KVV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	-40~5°C, korak: 1°C **-10°C**		
9.I	[1-00]	Niska temperatura u okolini za krivulju zagrijavanja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	-40~5°C, korak: 1°C **-10°C**		
9.I	[1-01]	Visoka temperatura u okolini za krivulju zagrijavanja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	10~25°C, korak: 1°C **15°C**		
9.I	[1-02]	Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju zagrijavanja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.I	[1-03]	Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju zagrijavanja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, korak: 1°C [2-0C]=0: **25°C** [2-0C]=1: **25°C** [2-0C]=2: **25°C**		
9.I	[1-04]	Hlađenje glavne zone temperature izlazne vode ovisno o vremenu.	PZ/W	0: Onemogućeno **1: Omogućeno**		
9.I	[1-05]	Hlađenje dodatne zone temperature izlazne vode ovisno o vremenu.	PZ/W	0: Onemogućeno **1: Omogućeno**		
9.I	[1-06]	Niska temperatura u okolini za krivulju hlađenja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	10~25°C, korak: 1°C **20°C**		
9.I	[1-07]	Visoka temperatura u okolini za krivulju hlađenja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	25~43°C, korak: 1°C **35°C**		
9.I	[1-08]	Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju hlađenja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C **22°C**		
9.I	[1-09]	Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju hlađenja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.	PZ/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
9.I	[1-0A]	Koje je pros. vrijeme za vanj. temp.?	PZ/W	**0: Bez prosjeka** 1: 12 sati 2: 24 sata 3: 48 sati 4: 72 sata		
9.I	[1-0B]	Koja je željena delta T u grijanju za glavnu zonu?	[2-0C]≠2: PZ/W [2-0C]=2: PZ/O	3~10°C, korak: 1°C [2-0C]≠2 (Radijator): **5°C** [2-0C]=2 (Radijator): **10°C**		
9.I	[1-0C]	Koja je željena delta T u grijanju za dodatnu zonu?	[2-0D]≠2: PZ/W [2-0D]=2: PZ/O	[2-0D]≠2 (Radijator): 3~10°C, korak: 1°C **5°C** [2-0D]=2 (Radijator): **8°C**		
9.I	[1-0D]	Koja je željena delta T u hlađenju za glavnu zonu?	PZ/W	3~10°C, korak: 1°C **5°C**		
9.I	[1-0E]	Koja je željena delta T u hlađenju za dodatnu zonu?	PZ/W	3~10°C, korak: 1°C **5°C**		
9.I	[2-00]	Kad da se provede funkcija dezinfekcije?	PZ/W	0: Svaki dan 1: Ponedjeljak 2: Utorak 3: Srijeda 4: Četvrtak **5: Petak** 6: Subota 7: Nedjelja		
9.I	[2-01]	Da se provede funkcija dezinfekcije?	PZ/W	**0: Ne** 1: Da		
9.I	[2-02]	Kad da se provede funkcija dezinfekcije?	PZ/W	0~23 sata, korak sat 1 **1**		

(*1) 300 Spremnik_(*2) 500 Spremnik_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Manje RG_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tablica postavki polja					Postavke instalatera u odnosu na tvornički zadane vrijednosti	
Trenutačna lokacija	Kod polja	Naziv postavke		Raspon, korak **Tvornički zadana vrijednost**	Datum	Vrijednost
9.I	[2-03]	Koja je ciljna temp. dezinfekcije?	PZ/W	60°C **60°C**		
9.I	[2-04]	Koliko dugo održavati temp. spremnika?	PZ/W	40~60 min, korak: 5 min **40 min**		
9.I	[2-05]	Temperatura za sprečavanje smrzavanja sobe	PZ/W	4~16°C, korak: 1°C **8°C**		
9.I	[2-06]	Zaštita sobe od smrz.	PZ/W	0: Onemogućeno **1: Omogućeno**		
9.I	[2-09]	Prilagodi pomak izmjerene sob. temp.	PZ/W	-5~5°C, korak: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0A]	Prilagodi pomak izmjerene sob. temp.	PZ/W	-5~5°C, korak: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0B]	Koji je potrebni pomak izmjerene vanj. temp.?	PZ/W	-5~5°C, korak: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0C]	Koji je tip emitera priključen na gl. zonu TIV?	PZ/W	**0: Podno grijanje** 1: Ventilo-konvektorska jedinica 2: Radijator		
9.I	[2-0D]	Koji je tip emitera priključen na dod. zonu TIV?	PZ/W	0: Podno grijanje 1: Ventilo-konvektorska jedinica **2: Radijator**		
9.I	[2-0E]	Koja je maksimalna dopuštena struja preko toplinske crpke?	PZ/W	20~50 A, korak: 1 A **50 A**		
9.I	[3-00]	Je li dopušteno aut. pon. pokr. jedinice?	PZ/W	0: Ne **1: Da**		
9.I	[3-01]	--	PZ/W	**0**		
9.I	[3-02]	--	PZ/W	**1**		
9.I	[3-03]	--	PZ/W	**4**		
9.I	[3-04]	--	PZ/W	**2**		
9.I	[3-05]	--	PZ/W	**1**		
9.I	[3-06]	Koja je maks. željena sob. temp. u grijanju?	PZ/W	18~30°C, korak: 1°C **30°C**		
9.I	[3-07]	Koja je min. željena sob. temp. u grijanju?	PZ/W	12~18°C, korak: 1°C **12°C**		
9.I	[3-08]	Koja je maks. željena sob. temp. u hlađenju?	PZ/W	25~35°C, korak: 1°C **35°C**		
9.I	[3-09]	Koja je min. željena sob. temp. u hlađenju?	PZ/W	15~25°C, korak: 1°C **15°C**		
9.I	[3-0A]	Što je model crpke	PZ/O	**0: model crpke 0 (*10)** **1: model crpke 1 (*11)**		
9.I	[3-0D]	Ako je postavljen komplet za dvije zone, zaštita od blokiranja njegovih crpki i ventila za miješanje	PZ/W	**0: Onemogućeno** 1: Omogućeno		
9.I	[4-00]	Koji je način rada RG?	PZ/W	0: Onemogućeno **1: Omogućeno** 2: Samo KVV		
9.I	[4-01]	Koji električni grijač ima prednost?	PZ/W	**0: Ništa** 1: PG 2: RG		
9.I	[4-02]	Ispod koje vanj. temp. je dopušteno grijanje?	PZ/W	14~35°C, korak: 1°C **35°C**		
9.I	[4-03]	Dopuštenje za rad dodatnog grijača.	PZ/W	0: Zabranjeno 1: Dopušteno 2: Preklapanje **3: Kompresor isključen** 4: Samo legionela		
9.I	[4-04]	Sprečavanje smrzavanja cijevi	PZ/W	0: Kontinuirani rad pumpe **1: Nekontinuirani rad pumpe (*5)** **2: ISKLJ (ako ne *5)**		
9.I	[4-05]	--		**0**		
9.I	[4-06]	Hitan slučaj	PZ/W	0: Ručno 1: Automatski 2: Auto red GP/ Kućna vruća voda/ voda UKLJ **3: Auto red GP/ Kućna vruća voda/ voda ISKLJ** 4: Auto red GP/ Kućna vruća voda/ voda ISKLJ		
9.I	[4-07]	--		**3**		
9.I	[4-08]	Koji je način ogr. snage potreban na sustavu?	PZ/W	**0: Nema ogr.** 1: Neprestano 2: Dig. inputi 3: Monitor opterećenja		
9.I	[4-09]	Koji je tip ograničenja snage potreban?	PZ/W	0: Struja **1: Snaga**		
9.I	[4-0A]	Konfiguracija rezervnog grijača	PZ/W (*7, *8, *9) R/O (*6)	**0: 1 (*6, *9)** **1: 1/1+2 (*7, *8)** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 u hitnom slučaju		
9.I	[4-0B]	Histereza automatskog prespajanja između grijanja i hlađenja.	PZ/W	1~10°C, korak: 0,5°C **1°C**		
9.I	[4-0D]	Pomak automatskog prespajanja između grijanja i hlađenja.	PZ/W	1~10°C, korak: 0,5°C **3°C**		
9.I	[4-0E]	--		**6**		
9.I	[5-00]	Izjednačavanje: deaktivirati rezervni grijač (ili vanjski rezervni izvor topline u slučaju bivalentnog sustava) iznad temperature izjednačenja za grijanje prostora?	PZ/W	0: Ne **1: Da**		
9.I	[5-01]	Koja je temperatura izjednačenja za zgradu?	PZ/W	-15~35°C, korak: 1°C **0°C**		
9.I	[5-02]	Prioritet grijanja prostora.	PZ/W	**0: Onemogućeno** 1: Omogućeno		
9.I	[5-03]	Temperatura prioritetnog grijanja prostora.	PZ/W	-15~35°C, korak: 1°C **0°C**		
9.I	[5-04]	Korekcija zadane vrijednosti temperature kućne vruće vode.	PZ/W	0~20°C, korak: 1°C **10°C**		
9.I	[5-05]	Koja je zahtijevana granica za DI1?	PZ/W	0~50 A, korak: 1 A **50 A**		
9.I	[5-06]	Koja je zahtijevana granica za DI2?	PZ/W	0~50 A, korak: 1 A **50 A**		
9.I	[5-07]	Koja je zahtijevana granica za DI3?	PZ/W	0~50 A, korak: 1 A **50 A**		

(*1) 300 Spremnik_(*2) 500 Spremnik_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Manje RG_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tablica postavki polja					Postavke instalatera u odnosu na tvornički zadane vrijednosti	
Trenutačna lokacija	Kod polja	Naziv postavke		Raspon, korak **Tvornički zadana vrijednost**	Datum	Vrijednost
9.I	[5-08]	Koja je zahtijevana granica za DI4?	PZ/W	0~50 A, korak: 1 A **50 A**		
9.I	[5-09]	Koja je zahtijevana granica za DI1?	PZ/W	0~20 kW, korak: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0A]	Koja je zahtijevana granica za DI2?	PZ/W	0~20 kW, korak: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0B]	Koja je zahtijevana granica za DI3?	PZ/W	0~20 kW, korak: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0C]	Koja je zahtijevana granica za DI4?	PZ/W	0~20 kW, korak: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0D]	Napon rezervnog grijača	PZ/O	**0: 230 V, 1~ (*6, *7, *9)** **2: 400 V, 3~ (*8)**		
9.I	[5-0E]	--		**1**		
9.I	[6-00]	Temperaturna razlika koja određuje temperaturu uključivanja toplinske crpke.	PZ/W	2~40°C, korak: 1°C **8°C**		
9.I	[6-01]	Temperaturna razlika koja određuje temperaturu isključivanja toplinske crpke.	PZ/W	0~10°C, korak: 1°C **0°C**		
9.I	[6-02]	Koji je kapacitet dodatnog grijača?	PZ/W	0~10 kW, korak: 0,2 kW **0 kW**		
9.I	[6-03]	Koji je kapacitet rez. gr. korak 1?	PZ/W	0~10 kW, korak: 0,2 kW 0 kW **2 kW (*7)** **3 kW (*6, *8, *9)**		
9.I	[6-04]	Koji je kapacitet rez. gr. korak 2?	PZ/W (*7, *8) PZ/O (*6, *9)	0~10 kW, korak: 0,2 kW **0 kW (*6)** **3 kW (*9)** **4 kW (*7)** **6 kW (*8)**		
9.I	[6-07]	--		0		
9.I	[6-08]	Koja se histereza koristi kod pon. zag.?	PZ/W	2~20°C, korak: 1°C **10°C**		
9.I	[6-09]	--heatertape_capacity		**0**		
9.I	[6-0A]	Koja je željena razina ugode temperatura spremišta?	PZ/W	30~[6-0E]°C, korak: 1°C **55°C**		
9.I	[6-0B]	Koja je željena eco temperatura spremišta?	PZ/W	30~Min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C **45°C**		
9.I	[6-0C]	Koja je željena temp. pon. zagrijavanja?	PZ/W	30~Min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C **45°C**		
9.I	[6-0D]	Koji je željeni način zad. vr. u KVV?	PZ/W	**0: Samo ponovno zagrijavanje** 3 planirano ponovno zagrijavanje		
9.I	[6-0E]	Koja je maksimalna zadana vrijednost temperature?	PZ/W	E-07 = 4 40~ 75°C, korak: 1°C **60°C**		
9.I	[7-00]	Najviša vrijednost temperature dodatnog grijača kućne vruće vode.	PZ/W	0~4°C, korak: 1°C **0°C**		
9.I	[7-01]	Histereza dodatnog grijača kućne vruće vode.	PZ/W	2~40°C, korak: 1°C **2°C**		
9.I	[7-02]	Koliko ima zona temp. izl. vode?	PZ/W	**0: 1 zona TIV** 1: 2 zone TIV		
9.I	[7-03]	--		**2.5**		
9.I	[7-04]	--		**0**		
9.I	[7-05]	učinkov. bojlera	PZ/W	**0: Vrlo visoka** 1: Visoka 2: Srednja 3: Niska 4: Vrlo niska		
9.I	[7-06]	Kompresor prinudno ISKLJ.	PZ/W	**0: Onemogućeno** 1: Omogućeno		
9.I	[7-07]	Aktivacija BBR16* *BBR16 postavke vidljive su samo kada je jezik korisničkog sučelja postavljen na švedski.	PZ/W	**0: Onemogućeno** 1: Omogućeno		
9.I	[7-08]	Stratifikacija KVV	PZ/W	**0: Onemogućeno (*2)** **1: Omogućeno (*1)**		
9.I	[7-09]	--		**20**		
9.I	[7-0A]	Fiksni PWM crpke za dodatnu zonu, ako je postavljen komplet za dvije zone.	PZ/W	20~95%, korak 5% **95%**		
9.I	[7-0B]	Fiksni PWM crpke za glavnu zonu, ako je postavljen komplet za dvije zone.	PZ/W	20~95%, korak 5% **95%**		
9.I	[7-0C]	Vrijeme potrebno za okretanje ventila za miješanje s jedne na drugu stranu, ako je postavljen komplet za dvije zone.	PZ/W	20~300 sekundi, korak 5 s **125 sekundi**		
9.I	[7-0D]	Vrijednost histereze korištena za upravljanje bivalentnog spremnika u slučaju da podržava rad grijanja prostora	PZ/W	2~20, korak 0,5 °C **4 °C**		
9.I	[7-0E]	Pomak na zadanoj vrijednosti kako bi se odredilo kada je spremnik dovoljno visoko da ide na stanje viška	PZ/W	2~22, korak 0,5 °C **7 °C**		
9.I	[8-00]	Minimalno vrijeme rada za pripremu kućne vruće vode.	PZ/O	0~20 min, korak: 1 min **1 min**		
9.I	[8-01]	Maksimalno vrijeme rada za pripremu kućne vruće vode.	PZ/W	5~95 min, korak: 5 min **30 min**		
9.I	[8-02]	Protureciklirajuće vrijeme.	PZ/W	0~10 sati, korak: 0,5 sati **0,5 sati**		
9.I	[8-03]	Mjerač vremena odgode uključivanja dodatnog grijača.	PZ/W	20~95 min, korak: 5 min **50 min**		
9.I	[8-04]	Dodatno vrijeme rada za maksimalno vrijeme rada.	PZ/W	0~95 min, korak: 5 min **95 min**		
9.I	[8-05]	Dopusti modulaciju TIV radi uprav. prost.?	PZ/W	**0: Ne** 1: Da		
9.I	[8-06]	Maksimalna modulacija temperature izlazne vode.	PZ/W	0~10°C, korak: 1°C **5°C**		
9.I	[8-07]	Koja je željena razina ugode TIV glavna hlađenja?	PZ/W	[9-03]~[9-02], korak: 1°C **18°C**		
9.I	[8-08]	Koja je željena eco TIV glavna hlađenja?	PZ/W	[9-03]~[9-02], korak: 1°C **20°C**		
9.I	[8-09]	Koja je željena razina ugode TIV glavna grijanja?	PZ/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C **35°C**		
9.I	[8-0A]	Koja je željena eco TIV glavna grijanja?	PZ/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C **33°C**		
9.I	[8-0B]	--		**13**		
9.I	[8-0C]	--		**10**		
9.I	[8-0D]	--		**16**		

(*1) 300 Spremnik_(*2) 500 Spremnik_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Manje RG_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tablica postavki polja					Postavke instalatera u odnosu na tvornički zadane vrijednosti	
Trenutačna lokacija	Kod polja	Naziv postavke		Raspon, korak **Tvornički zadana vrijednost**	Datum	Vrijednost
9.I	[9-00]	Koja je maks. željena TIV gl. zone u grijanju?	[2-0C]≠2: PZ/W [2-0C]=2: PZ/O	[2-0C]=2: 37~60, korak: 1°C **60°C** [2-0C]≠2: 37~55, korak: 1°C **55°C**		
9.I	[9-01]	Koja je min. željena TIV gl. zone u grijanju?	PZ/W	15~37°C, korak: 1°C **25°C**		
9.I	[9-02]	Koja je maks. željena TIV gl. zone u hlađenju?	PZ/W	18~22°C, korak: 1°C **22°C**		
9.I	[9-03]	Koja je min. željena TIV gl. zone u hlađenju?	PZ/W	5~18°C, korak: 1°C **7°C**		
9.I	[9-04]	Najviša vrijednost temperature izlazne vode.	PZ/W	1~4°C, korak: 1°C **2°C**		
9.I	[9-05]	Koja je min. željena TIV dod. zone u grijanju?	PZ/W	15~37°C, korak: 1°C **25°C**		
9.I	[9-06]	Koja je maks. željena TIV dod. zone u grijanju?	[2-0C]≠2: PZ/W [2-0C]=2: PZ/O	[2-0C]=2: 37~60, korak: 1°C **60°C** [2-0C]≠2: 37~55, korak: 1°C **55°C**		
9.I	[9-07]	Koja je min. željena TIV dod. zone u hlađenju?	PZ/W	5~18°C, korak: 1°C **7°C**		
9.I	[9-08]	Koja je maks. željena TIV dod. zone u hlađenju?	PZ/W	18~22°C, korak: 1°C **22°C**		
9.I	[9-09]	Koji je dopušteni podbačaj TIV-a prilikom pokretanja hlađenja?	PZ/W	1~18°C, korak: 1°C **18°C**		
9.I	[9-0A]	Koja je sobna temperatura stabilizacije u grijanju?	PZ/W	[3-07]～[3-06]°C, korak: 0,5°C **23°C**		
9.I	[9-0B]	Koja je sobna temperatura stabilizacije u hlađenju?	PZ/W	[3-09]～[3-08]°C, korak: 0,5°C **23°C**		
9.I	[9-0C]	Histereza sobne temperature.	PZ/W	1~6°C, korak: 0,5°C **1 °C**		
9.I	[9-0D]	Ograničenje brzine crpke	PZ/W	0~8, korak:1 0: Nema ogr. 1~4 : 90~60% brzina crpke 5~8: 90~60% brzina crpke tijekom uzorkovanja **6 80% brzina crpke tijekom uzorkovanja**		
9.I	[9-0E]	--		**6**		
9.I	[C-00]	Prioritet grijanja kućne vruće vode.	PZ/W	0: Solarni prioritet **1: Prioritet toplinske crpke**		
9.I	[C-01]	--		**0**		
9.I	[C-02]	Je li priključen vanjski rezervni izvor topline?	PZ/W	**0 ništa** 1 bivalentni kroz zaglavlje **2 spremnik KVV-a bivalentni (*5)** 3 grijanje spremnika + KVV-a bivalentni		
9.I	[C-03]	Temperatura aktiviranja bivalentnog rada.	PZ/W	-25~25°C, korak: 1°C **0°C**		
9.I	[C-04]	Temperatura bivalentne histereze.	PZ/W	2~10°C, korak 1°C **3°C**		
9.I	[C-05]	Koji je zaht. termo tip kont. za gl. zonu?	PZ/W	0: - 1: 1 kontakt **2: 2 kontakta**		
9.I	[C-06]	Koji je zaht. termo tip kont. za dod. zonu?	PZ/W	0: MMI zahtjevi (uklj. brzi logički sklop) 1: 1 kontakt **2: 2 kontakta**		
9.I	[C-07]	Koji je način uprav. jed. u radu u pr.?	PZ/W	**0: Kontrola TIV** 1: Kont. vanj. ST 2: Kontrola ST		
9.I	[C-08]	Koji je tip vanjskog osjetnika instaliran?	PZ/W	**0: Ne** 1: Vanj. osjetnik 2: Sobni osjetnik		
9.I	[C-09]	Koji je zahtijevani tip kontakta izlaza alarma?	PZ/W	**0: Normalno otv.** 1: Normalno zatv.		
9.I	[C-0A]	--		**0**		
9.I	[C-0B]	--		**0**		
9.I	[C-0C]	--		**0**		
9.I	[C-0D]	--		**0**		
9.I	[C-0E]	--		**0**		
9.I	[D-00]	Koji su gr. dop. ako se smanji pref. kWh stopa SN?	PZ/W	**0: Ništa** 1: Samo PG 2: Samo RG 3: Svi grijači		
9.I	[D-01]	Tip kontakta inst. SN pref. stope kWh?	PZ/W	**0: Ne** 1: Akt. otvoreno 2: Akt. zatvoreno 3: Pametna mreža		
9.I	[D-02]	Koji je tip crpke KVV instaliran?	PZ/W	**0: Nema crpke KVV** 1: Trenutačno dostupna vruća voda 2: Dezinfekcija 3: Cirkulacija 4: Cirkulacija i dezinfekcija		
9.I	[D-03]	Kompenzacija temperature izlazne vode oko 0°C.	PZ/W	0: Ne **1: povećanje 2°C, raspon 4°C** 2: povećanje 4°C, raspon 4°C 3: povećanje 2°C, raspon 8°C 4: povećanje 4°C, raspon 8°C		
9.I	[D-04]	Je li priključen zahtijevani pcb?	PZ/W	**0: Ne** 1: kontr. potrošnje snage		
9.I	[D-05]	Je li dop. rad crpke ako se smanji pref. kWh stopa SN?	PZ/W	0: Prinudno ISKLJ **1: Kao i obično**		
9.I	[D-07]	Je li priključen solarni pribor?	PZ/W	0: Ne 1: Solarno za KVV **2: Solarno za KVV i GP**		

(*1) 300 Spremnik_(*2) 500 Spremnik_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Manje RG_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tablica postavki polja					Postavke instalatera u odnosu na tvornički zadane vrijednosti	
Trenutačna lokacija	Kod polja	Naziv postavke		Raspon, korak **Tvornički zadana vrijednost**	Datum	Vrijednost
9.I	[D-08]	Koristi li se vanj. kWh mjerač za mj. snage?	PZ/W	**0: Ne** 1: 0,1 puls/kWh 2: 1 puls/kWh 3: 10 puls/kWh 4: 100 puls/kWh 5: 1000 puls/kWh		
9.I	[D-09]	Koristi li se vanj. kWh mjerač za mj. snage, kWh mjerač korišten za pametnu mrežu ili plinomjer za hibridnu jedinicu?	PZ/W	**0: Ne** 1: 0,1 puls/kWh 2: 1 puls/kWh 3: 10 puls/kWh 4: 100 puls/kWh 5: 1000 puls/kWh 6: 100 puls/kWh (PV meter) 7: 1000 puls/kWh (PV meter) 8 1 impuls/m³ (praćenje plina) 9 10 impuls/m³ (praćenje plina) 10 100 impuls/m³ (praćenje plina)		
9.I	[D-0A]	--		**0**		
9.I	[D-0B]	--		**2**		
9.I	[D-0C]	--		**0**		
9.I	[D-0D]	--		**0**		
9.I	[D-0E]	--		**0**		
9.I	[E-00]	Koji je tip jedinice instaliran?	PZ/O	0~5 **0: NT split**		
9.I	[E-01]	Koji je tip kompresora instaliran?	PZ/O	**1**		
9.I	[E-02]	Koji je tip softvera unutarnje jedinice?	R/W (*3) R/O (*4)	**0: Reverzibilna (*3)** **1: Samo grijanje (*4)**		
9.I	[E-03]	Koji je broj koraka rezervnog grijača?	PZ/O (*6,*7,*8) R/W (*9)	**0: bez grijača (*9)** 1: vanj. grijač **2: 3 V (*6)** **3: 6 V (*7)** **4: 9 W (*8)**		
9.I	[E-04]	Je li dost. funk. uštede snage na vanj. jed.?	PZ/O	0: Ne **1: Da**		
9.I	[E-05]	Može li sustav pripremiti kućnu vruću vodu?	PZ/O	0: Ne **1: Da**		
9.I	[E-06]	--		**1**		
9.I	[E-07]	koja je vrsta spremnika KVV-a instalirana?	PZ/W	0~8 0 OSO spremnik 150/180 1 FS s RG 2 FS s PG 3 OSO spremnik 200/250/300 **4 Rotex bez PG (HIB)** 5 Rotex s PG 6: Spremnik treće strane za HIB 7 Spremnik treće strane, zavojnica >= 1,05 m² 8 Spremnik treće strane, zavojnica >= 1,8 m²		
9.I	[E-08]	Funkcija uštede energije vanjske jedinice.	PZ/W	0: Onemogućeno **1: Omogućeno**		
9.I	[E-09]	--		**1**		
9.I	[E-0A]	Zapremnina spremnika	PZ/O	**30 (*1)** **50 (*2)**		
9.I	[E-0B]	Je li instaliran komplet za dvije zone?	PZ/W	**0: Nije postavljen** 1: - 2: Postavljen komplet za dvije zone		
9.I	[E-0C]	Koji je tip sustava za dvije zone postavljen?	PZ/W	**0: Bez hidrauličkog separatora / bez izravne crpke** 1: S hidrauličkim separatorom / bez izravne crpke 2: S hidrauličkim separatorom / s izravnom crpkom		
9.I	[E-0D]	Je li sustav napunjen glikolom?	PZ/O	**0: Ne** 1: Da		
9.I	[E-0E]	--		**0**		
9.I	[F-00]	Rad crpke dopušten je izvan raspona.	PZ/W	**0: Onemogućeno** 1: Omogućeno		
9.I	[F-01]	Iznad koje vanj. temp. je dopušteno hlađenje?	PZ/W	10~35°C, korak: 1°C **20°C**		
9.I	[F-02]	--		**3**		
9.I	[F-03]	--		**5**		
9.I	[F-04]	--		**0**		
9.I	[F-05]	--		**0**		
9.I	[F-06]	Omogućiti bojler spremnika?	PZ/W	**0: Onemogućeno** 1: Omogućeno		
9.I	[F-07]	Izračun učinkovitosti	PZ/W	**0: Omogućeno** 1: Onemogućeno		
9.I	[F-08]	Omogućavanje odmrzavanja kod neprekidnog grijanja	PZ/W	**0: Onemogućeno** 1: Omogućeno		
9.I	[F-09]	Rad crpke tijekom nepravilnosti protoka.	PZ/W	**0: Onemogućeno** 1: Omogućeno		
9.I	[F-0A]	--		**0**		
9.I	[F-0B]	Zatvoriti zap. vent. dok je termo ISKLJ?	PZ/W	**0: Ne** 1: Da		
9.I	[F-0C]	Zatvoriti zap. vent. tijekom hlađenja?	PZ/W	0: Ne **1: Da**		
9.I	[F-0D]	Koji je način rada crpke?	PZ/W	0: Neprestano **1: Uzorak** 2: Zahtjev		
9.I	[F-0E]	Potpora grijanja spremnika_maks.	PZ/W	10~35 kW, korak: 1 kW **20 kW**		
Postavke kompleta za dvije zone						
9.P.1	[E-0B]	Postavljen komplet za dvije zone	PZ/W	**0: Nije postavljen** 1: - 2: Postavljen komplet za dvije zone		

(*1) 300 Spremnik_(*2) 500 Spremnik_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Manje RG_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tablica postavki polja					Postavke instalatera u odnosu na tvornički zadane vrijednosti	
Trenutačna lokacija	Kod polja	Naziv postavke		Raspon, korak **Tvornički zadana vrijednost**	Datum	Vrijednost
9.P.2	[E-0C]	Tip sustava za dvije zone	PZ/W	**0: Bez hidrauličkog separatora / bez izravne crpke** 1: S hidrauličkim separatorom / bez izravne crpke 2: S hidrauličkim separatorom / s izravnom crpkom		
9.P.3	[7-0A]	Fiksni PWM crpke dodatne zone	PZ/W	20~95%, korak 5% **95%**		
9.P.4	[7-0B]	Fiksni PWM crpke glavne zone	PZ/W	20~95%, korak 5% **95%**		
9.P.5	[7-0C]	Vrijeme okretanja ventila za miješanje	PZ/W	20~300 s, korak 5 s **125 s**		

(*1) 300 Spremnik_(*2) 500 Spremnik_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Manje RG_
(*10) 11P_(*11) 16P